


AURA

*by*




RAYNAUD

LIMOGES




Assiette plate coupe Ø 32 cm  
*Coupe plate flat Ø 12.6"*  
 0703-37-113032




n°1  
 Assiette plate coupe Ø 27 cm - forme Macao  
*Coupe plate flat Ø 10.6" - Macao shape*  
 0703-15-113027



n°2  
 Assiette plate coupe Ø 27 cm - forme Uni  
*Coupe plate flat Ø 10.6" - Uni shape*  
 0703-37-113027



Assiette plate coupe Ø 24 cm  
*Coupe plate flat Ø 9.4"*  
 0703-37-113024




Assiette plate coupe Ø 22 cm  
*Coupe plate flat Ø 8.7"*  
 0703-37-113022



Cloche couleur dorée Ø 15 cm  
*Golden color cloche Ø 5.9"*  
 0683-33-633015




Cloche blanche Ø 15 cm  
*White cloche Ø 5.9"*  
 0000-33-633015



Ravier 23,5 x 15,7 cm  
*Side dish 9.3" x 6.2"*  
 0703-37-508023




Assiette creuse à aile Ø 27 cm  
*Rim plate deep Ø 10.6"*  
 0703-10-250027



Plat ovale 36 x 26 cm  
*Oval platter 14.2" x 10.2"*  
 0703-37-502036



Assiette creuse coupe Ø 22 cm  
*Coupe plate deep Ø 8.7"*  
 0703-37-250022



Assiette plate coupe Ø 16 cm  
*Coupe plate flat Ø 6.3"*  
 0703-37-113016



Plat à mignardises Ø 22 cm  
*Petit four stand Ø 8.7"*  
 0703-37-515022



Plat à mignardises Ø 16 cm  
*Petit four stand Ø 6.3"*  
 0703-37-515016



Tasse & soucoupe moka 9 cl  
*Moka cup & saucer 3 us oz*  
Tasse / Cup 0360-37-307809  
Soucoupe / Saucer 0703-37-356812  
en coffret rond / *in a round gift box*  
0703-37-850009



Tasse & soucoupe expresso 12 cl  
*Expresso cup & saucer 4.1 us oz*  
Tasse / Cup 0360-37-306812  
Soucoupe / Saucer 0703-37-356812  
en coffret rond / *in a round gift box*  
0703-37-851012



Tasse & soucoupe thé extra 22 cl  
*Tea cup & saucer extra 7.4 us oz*  
Tasse / Cup 0360-37-301822  
Soucoupe / Saucer 0703-37-351817  
en coffret rond / *in a round gift box*  
0703-37-854022



Mug 30 cl  
*Mug Ø 10.1 us oz*  
0703-37-314830  
en coffret rond / *in a round gift box*  
0703-37-314030

• forme Uni  
• lavage au lave-vaisselle, température maximum 60°C  
• ce décor contient de l'or : ne pas utiliser au four à micro-ondes

• Uni shape  
• dishwasher safe to a maximum temperature of 60°C  
• this pattern contains gold: do not use in a microwave oven





RAYNAUD  
LIMOGES

Porcelaines Raynaud  
14 ancienne route d'Aixe  
CS 11122  
87052 Limoges cedex

Boutique  
8 bis rue Boissy d'Anglas  
75008 Paris  
Tél. 01 40 17 01 00

[contact@raynaud.fr](mailto:contact@raynaud.fr)

[www.raynaud.fr](http://www.raynaud.fr)